

Внимание! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светодиодные лампы являются альтернативой лампам накаливания, галогенным и люминесцентным лампам и предназначены для общего и акцентного освещения жилых, служебных, административных и общественных помещений, интерьерной декоративной подсветки и аварийного освещения. Светодиодные лампы потребляют значительно меньше электроэнергии, чем лампы накаливания и галогенные лампы, при той же яркости, что позволяет значительно снизить затраты на электроэнергию.

1.2. Светодиодные лампы не содержат вредных или опасных веществ, таких как ртуть, свинец и др.

1.3. Светодиодные лампы имеют стандартные резьбовые цоколи E14, E27 и E40, а также стандартные штырьковые цоколи G4, G9, G13, GU4, GU5.3, GU10 и GX53 и предназначены для прямой замены стандартных и галогенных ламп накаливания, компактных и линейных люминесцентных ламп.

Внимание! Светодиодные лампы не подлежат ремонту и разборке.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. В комплект поставки входят:

- Лампа светодиодная, 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации, 1 шт.;
- Упаковка, 1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие его технические характеристики, в любое время и без предварительного уведомления. При использовании изделия в первую очередь ориентируйтесь на информацию, указанную на изделии и упаковке.

3.2. Возможна несовместимость с некоторыми выключателями с подсветкой.

3.3. Следующие технические характеристики указаны на индивидуальной упаковке:

- Артикул
- Степень защиты
- Класс энергоэффективности
- Номинальная мощность лампы
- Напряжение и частота питающей сети
- Ток
- Тип цоколя
- Цветовая температура
- Световой поток
- Индекс цветопередачи
- Температура эксплуатации
- Срок службы

Внимание! Все работы по монтажу и подключению изделия должны осуществляться при отключённом сетевом питании.

Внимание! Изделие с механическими повреждениями корпуса, цоколя, колбы и/или рассеивателя эксплуатировать запрещено!

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Распакуйте изделие и убедитесь в его целостности. Проверьте комплектность поставки.

4.2. Изделие нельзя использовать с диммером (регулятором яркости) и выключателями со светодиодной подсветкой, если на корпусе изделия или на упаковке нет специальной подтверждающей информации.

4.3. Не рекомендуется использовать изделие в полностью закрытых светильниках или в местах с затрудненной конвекцией воздуха во избежание его перегрева и преждевременного выхода из строя.

4.4. Не допускается использование изделия при наружном освещении в открытых светильниках, если на корпусе лампы или на упаковке нет специальной подтверждающей информации.

4.5. Смонтируйте изделие на месте установки в соответствии с рекомендациями производителя, включите подачу питания на изделие и убедитесь в его корректной работе.

4.6. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей и методов их устранения. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и обратитесь к квалифицированному специалисту.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 29322-2014.

5.2. Подключать и эксплуатировать изделие с оборудованием с поврежденной электропроводкой, изоляцией питающего кабеля или патроном запрещено.

5.3. Убедитесь, что все электрические соединения оборудования надежно защищены от попадания влаги.

5.4. Производить разбор, ремонт, модификацию изделия или его компонентов запрещено.

5.5. В случае обнаружения неисправности необходимо сразу отключить изделие от питающей сети.

5.6. Корпус изделия при эксплуатации может достигать высоких температур, поэтому во время его обслуживания необходимо дать изделию остыть (около 10 минут).

5.7. Во избежание несчастных случаев не подвергайте изделие воздействию огня и воды.

5.8. В процессе эксплуатации изделия следует соблюдать правила техники безопасности.

6. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

6.1. При любом уходе, чистке, монтаже или обслуживании изделия электропитание должно быть обязательно отключено.

6.2. Чистку поверхности изделия следует производить мягкой сухой ветошью по мере необходимости.

6.3. Не допускается применение растворителей, химически активных, агрессивных моющих и чистящих средств, абразивных средств и материалов.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! При обнаружении неисправности необходимо обесточить изделие. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

7.1. Если при помощи произведенных ниже действий не удалось устранить неисправность, то следует обратиться к поставщику для гарантийного обслуживания.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Изделие не светится	Отсутствует напряжение в питающей сети или оно не соответствует нормативным требованиям	Проверить наличие напряжения и устранить неисправность
	Плохой контакт	Проверить контакты в схеме подключения
	Поврежден питающий кабель	Проверить целостность цепей
Изделие мигает в выключенном состоянии	Изделие подключено к сети питания через выключатель с подсветкой клавиш и/или датчик движения	Заменить выключатель на модель без подсветки клавиш. Использовать датчик движения только с релейным выходом
Нестабильное свечение или мерцание	Сетевое напряжение опустилось ниже нормативных требований	Восстановите необходимый уровень питающего напряжения

8. УТИЛИЗАЦИЯ

- 8.1.** Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации.
- 8.2.** Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации и правилами утилизации бытовой электронной техники. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора на территории реализации и в соответствии с местными правилами утилизации.
- 8.3.** Материалы конструкции изделия при установленной температуре хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- 9.1.** Изделие в оригинальной упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом при условии защиты от атмосферных осадков и механических воздействий, приводящих к повреждениям.
- 9.2.** Хранение изделия осуществляется в оригинальной упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды при температуре от -20°C до +50°C. Не допускать воздействия влаги.
- 9.3.** Хранить изделие на улице и/или в помещениях с относительной влажностью более 80% запрещено.
- 9.4.** При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении изделия должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, загрязнений, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
- 9.5.** После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие необходимо выдержать в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.

10. СЕРТИФИКАЦИЯ

- 10.1.** При соблюдении всех правил, указанных в руководстве по эксплуатации, изделие является безопасными в эксплуатации и соответствует Требованиям Технических Регламентов ЕАЭС: TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP ЕАЭС 037/2016.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 11.1.** Гарантийные обязательства предоставляются на работоспособность светодиодного модуля и электронных компонентов изделия.

- 11.2.** Гарантийный срок составляет 2 года (24 месяцев), при условии соблюдения правил эксплуатации.
- 11.3.** Началом гарантийного срока считается дата продажи, которая устанавливается на основании документов, удостоверяющих факт покупки, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи покупателя, печати продавца).
- 11.4.** В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства изделия, которая нанесена на корпус изделия в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- 11.5.** Если от даты производства изделия, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.
- 11.6.** Замена вышедшего из строя изделия осуществляется в точке продажи при наличии отметки о продаже, при условии сохранения товарного вида упаковки. На изделии должны быть сохранены этикетки, а также прилагаться руководство по эксплуатации.
- 11.7.** Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, подвергшиеся разборке и/или конструктивным изменениям, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ИЗДЕЛИЯ

- 12.1.** Страна происхождения: КНР
- 12.2.** Изготовитель: Zhejiang Lepeng Electric co., Ltd. (Чжэцзян Лэпэн Электрик Ко., Лтд.)
- 12.3.** Адрес изготовителя: No.1 Yueguo Road, Baiguan Street, Shangyu City, Zhejiang Province, China (№1 Юэгуо Роуд, улица Байгуань, город Шаньюй, провинция Чжэцзян, Китай)
- 12.4.** Импортер/Уполномоченное лицо, принимающее претензии по качеству продукции: ООО "ФАКЕЛ"
- 12.5.** Адрес импортера: 117485, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, info@maytoni.ru
- 12.6.** Дату изготовления см. на корпусе или упаковке изделия. Дата изготовления указана в формате XX.XXXX/XX.XX (месяц, год).

